



+ s'installe sur des cuves existantes

Vous pouvez aussi utiliser ce contact pour raccorder une pompe de remplissage monophasée (sur puits / forage) ; la pompe se raccorde via

l'alimentation du module et un contacteur (indispensable).

Mise à la terre

Pour obtenir un bon fonctionnement du contrôle de niveau, il est primordial que la mise à la terre soit correctement réalisée. Pour cela, vous pouvez soit raccorder un point métallique quelconque de la tuyauterie ou de la pompe (vis, bride, vanne, ...) à un piquet de terre, soit tirer une autre sonde, dite de référence, au fond de la citerne lorsque celui-ci est fait de matière isolante (fibre de verre, tout type de plastique, ...).

IMPORTANT : vérifier que les câbles des électrodes soient bien isolés car un faux contact ou une simple dérivation à la terre provoquerait un mauvais fonctionnement de l'équipement.

Spécifications :

- signalisation : présence tension et état électrovanne
- tension d'alimentation : 230 V AC - 50/60 Hz
- tension aux sondes : 24 V AC 50 Hz
- courant aux sondes : 1.2 mA max en court circuit
- sensibilité aux sondes : réglable de 60 à 200 Kohm
- tempo avant ouverture/fermeture EV : réglable de 5 à 40 secondes
- sortie électrovanne : 24 V AC / 16 VA max
- sortie à relais (bornes 3 et 4) : contact libre de potentiel 5A / 250 V AC maximum
- section de raccordement maximum : 4 mm² (puissance) / 2.5 mm² (commande)
- température de fonctionnement : - 10 à +55 °C
- indice de protection : IP65
- dimensions : 170 x 225 x 115 mm
- poids : 1.4 kg

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818074



ELECTROVANNE CEME 2/2 ESM86 NF

A CDE ASSISTEE 24VCA 1"1/4 NBR